

Vragen of advies nodig?  
015/31 49 89



**WATER TECHNICS**  
uw partner voor zwembad en vijver



## Checklist:

### WINTERKLAAR MAKEN VAN UW ZWEMBAD

Voor het beste resultaat adviseren wij u de watertemperatuur tot onder de 15 °C te laten zakken



#### STAP 1: CONTROLEER HET ZWEMBAD

- Is het zwembad schoon en helder?
- Is al het vuil van de bodem verwijderd?
- Is de waterbalas op orde?
- Is de waterlijn / liner schoon?
- Is de filterinstallatie gebackwashed / schoon gemaakt?



#### STAP 2: WATERNIVEAU LATEN ZAKKEN

- Staat het water tot onder de bovenste inspuiter / skimmer?



#### STAP 3: TECHNIEKINSTALLATIE VOORBEREIDEN

- Zijn alle O-ringen verwijderd, ingevet en netjes opgeborgen?
- Is het filtervat afgetapt via de aftapplug aan de onderzijde?
- Is de zwembadpomp afgetapt?

INDIEN AANWEZIG

- Is de drukmeter losgemaakt of staat deze op 0?
- Is de verwarming afgetapt?



#### STAP 4: LEIDINGWERK DROOGLEGGEN

- Zijn alle leidingen drooggeblazen?
- Zijn alle inspuiteren afgedopt met een winterplug?
- Zijn alletofzuigeraansluitingen afgedopt met een winterplug?
- Is er een gizzmo geplaatst in de skimmer?



#### STAP 5: ZWEMBAD KLAARMAKEN VOOR AFDEKKING

- Zijn er winterdrijvers in het zwembad geplaatst?
- Is er overwinteringsvloeistof toegevoegd aan het water?



#### STAP 6: ZWEMBAD AFDEKKEN

- Heb je de beschikking over een goed lichtdicht winterzeil
- Staat het winterzeil overal goed op spanning zodat het water goed afgevoerd kan worden?
- **Je bent nu klaar voor de winter!**